V504

Thermische Elektronenemission

 $Ahmet\ Can\ Ademoglu$ ahmetcan.ademoglu@tu-dortmund.de

Moritz Arndt moritz.arndt@tu-dortmund.de

Durchführung: 30.06.2020 Abgabe: 14.07.2020

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	3
2		3
	2.1 Vorgänge im Metall	3
	2.2 Vorgänge außerhalb des Metalls	3
	2.3 Kennlinien	4
3	Durchführung und Aufbau	5
4	Auswertung	8
	4.1 Kennlinien und Sättigungsstrom	8
	4.2 Das Anlaufstromgebiet und die Temperatur	10
	4.3 Kathodentemperaturen	11
	4.4 Austrittsarbeit	11
5	Diskussion	12
Literatur		12

1 Ziel

Ziel des Versuchs ist es, zu zeigen, dass Metalloberflächen bei Erwärumung Elektronen emittieren können (glühelektrischer Effekt). Dabei wird vor Allem auch die Temperaturabhängigkeit dieses Effektes untersucht. Außerdem wird die Austrittsarbeit bestimmt, die nötig ist, damit ein Elektron eine Wolfram-Oberfläche verlassen kann.

2 Theorie

Ähnlich wie bei dem photoelektrischen Effekt, werden bei dem nun behandelten glühelektrischen Effekt Elektronen aus einer Metall-Oberfläche gelöst und sind danach frei beweglich. Für die Austrittsarbeit aus der Oberfläche der Glühkathode wird bei diesem Phänomen die thermische Energie des Elektrons aufgebraucht. Das heißt, dass der Effekt von der Temperatur T der Metall-Oberfläche abhängt.

2.1 Vorgänge im Metall

In einem Metall sind die Elektronen, innerhalb des Ionen-Gitters, frei beweglich. Sie sind jeweils im Kraftfeld aller Ionen und nicht an ein einzelnes gebunden. Vereinfacht betrachtet herrscht zwischen dem Metall und dem Außenraum eine konstante Potentialdifferenz ξ (Abb. 1).




Abbildung 1: Potentialtopfmodell eines Metalles [1]

Diese Potential differenz muss überschritten werden, damit das Elektron aus dem Metall austreten kann. Zusätzlich muss auch die *Fermische Grenzenergie* ζ überschritten werden, so dass austretende Elektronen mindestens eine Energie von $e_0\xi+\zeta$ haben.

2.2 Vorgänge außerhalb des Metalls

Da die freien Elektronen beim Austreten aus der Oberfläche mit Gasatomen wechselwirken würden, befindet sich der Versuchsaufbau in einem Vakuum (Abb. 2). Ein solcher AUfbau wird *Hochvakuumdiode* genannt.




Abbildung 2: Grundsätzliche Schaltung einer Diode im Vakuum [1]

Außerdem zieht das E-Feld der Diode die Elektronen weg. Die Stromdichte der austretenden Elektronen an der Oberfläche wird dabei von der *Richardson-Gleichung* angegeben

$$j_S(T) = 4\pi \frac{{\rm e_0 m_0 k^2}}{{\rm h^3}} T^2 {\rm exp}(\frac{-{\rm e_0 \xi}}{{\rm k}T}). \eqno(1)$$

2.3 Kennlinien

Die Eigenschaften der Glühkathode werden bestimmt, indem man den Diodenstrom in Abhängigkeit von der Diodenspannung misst. Die graphische Darstellung dieser Beziehung heißt *Kennlinie*.




Abbildung 3: Kennlinie einer Hochvakuumdiode [1]

Für die quantitative Auswertung der Messergebnisse werden in den verschiedenen Bereichen verschiedene Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt, die in den folgenden Absätzen behandelt werden.

Elektronen, welche aus der Oberfläche austreten, können noch eine Restenergie in Form von kinetischer Energie haben. Diese können den Raum zwischen Kathode und Anode überqueren und so als Anodenstrom erfasst werden, obwohl kein äußeres Potential anliegt. Sogar bei einem geringem Gegenfeld fließt dieser *Anlaufstrom* noch. Für das Anlaufstromgebiet (Abb. 3) gilt

$$j(V) = {\rm const} \cdot \exp(-\frac{{\rm e}_0 V}{{\rm kT}}). \eqno(2)$$

Der Anodenstrom ist bei gegebenem T trotzdem auch noch von der Anodenspannung abhängig. Dies liegt daran, dass die ersten austretenden Elektronen das E-Feld für die nachfolgenden Elektronen, bei geringen Spannungen, signifikant abschwächen. Der gemessene Diodenstrom ist also kleiner als erwartet. Diese Spannungsabhängigkeit ist gegeben durch das Langmuir-Schottkysche Raumladungsgesetz [1]

$$j(V) = \frac{4}{9} \epsilon_0 \sqrt{2 \frac{\mathbf{e}_0}{\mathbf{m}_0} \frac{V^{\frac{3}{2}}}{a^2}}.$$
 (3)

Es gilt für das Raumladungsgebiet des j-V-Diagramms.

Im Sättigungsstromgebiet kommen wieder so viele Elektronen an der Anode an, wie aus der Kathoden-Oberfläche austreten, weshalb Gl. (1) gilt. Lediglich die Temperatur und die Austrittsarbeit kann im Sättigungsstromgebiet den Anoden-Strom verändern.

3 Durchführung und Aufbau

Der Heizstrom der Kathode liegt in einem Bereich von ca. 2-3 A. Für die Messung der Kennlinien wird folgende Schaltung verwendet.




Abbildung 4: Schaltung zur Aufnahme von Diodenkennlinien [1]

Ein Heizstrom und eine Heizspannung, beide ablesbar, werden in der Schaltung angestellt. Ein Konstantspannungsgerät kann nun auch eine Spannung an die Diode anlegen. Der daraus resultierende Diodenstrom wird notiert. Die Messung erfolgt dabei für steigende Spannungen in 5V-Abständen. Die Skala des Spannungsmessgerätes lässt eine Erhöhung von 5V im hohen Messbereich nicht präzise zu, sodass der Abstand zwischen der Aufnahme der Werte ab dort bei 10 V liegt. Dabei wird zweimal nur der Sättingsstrombereich aufgenommen und einmal sowohl das Raumladungsgebiet als auch das Sättigungsstromgebiet.

Für die Anlaufstromkurve wird eine andere Schaltung (Abb. 5) verwendet.




Abbildung 5: Schaltung zur Aufnahme einer Anlaufstromkurve [1]

Da die auftretenden Ströme bei dem Anlauf im Nano-Bereich sind, muss ein entsprechend empfindliches Amperemeter verwendet werden. Damit eine solche Genauigkeit erreicht werden kann, hat das Amperemeter einen Innenwiderstand von $1\,\mathrm{M}\Omega$. Dies verfälscht jedoch auch die Spannung, weshalb bei der Auswertung auf die Korrektur der Spannung geachtet werden muss. Die Messdaten werden in $0.1\mathrm{V}$ Schritten aufgenommen, von $0\mathrm{V}$ bis zu $1\mathrm{V}$. Mit Hilfe dieser aufgenommenen Kennlinien wird die Auswertung vorgenommen.

4 Auswertung

4.1 Kennlinien und Sättigungsstrom




Abbildung 6: Messdaten bei einer Heizspannung von 2V, und einem Heizstrom von 5A [1]

Bei den beschriebenen Heizungseigenschaften (Abb. 6) liegt der Sättigungsstrom bei

$$I_S = 0.145 \text{mA}.$$
 (4)




Abbildung 7: Messdaten bei einer Heizspannung von 2.2V, und einem Heizstrom von $5.5\mathrm{A}\ [1]$

Bei den beschriebenen Heizungseigenschaften (Abb. 7) liegt ${\cal I}_S$ bei

$$I_S = 0.74 \text{mA}. \tag{5}$$




Abbildung 8: Messdaten bei einer Heizspannung von $2.4\mathrm{V}$, und einem Heizstrom von $6\mathrm{A}\ [1]$

Bei den beschriebenen Heizungseigenschaften (Abb. 8) liegt der Strom bei

$$I_S = 2.4 \text{mA}. \tag{6}$$

Der Raumladungsbereuch wurde nach Abbildung 3 abgeschätzt. In diesem Bereich wird gegenüber den Daten ein Fit angelegt. Dies geschieht nach der Gleichung (3). Der Exponent der Spannung U war dabei der zu bestimmende Fitparameter der Fitfunktion const $\cdot \frac{\mathrm{U}^b}{\mathrm{a}^2}$. Er wurde mit NumPy [6] als 1.407 bestimmt.

4.2 Das Anlaufstromgebiet und die Temperatur

Die Messdaten des Anlaufstromgebiets werden geplottet und es wird nach einer Spannungskorrektur eine Ausgleichskurve nach (2) angelegt.




Abbildung 9: Messdaten des Anlaufstromgebiets bei einer Heizspannung von 2.4V, und einem Heizstrom von 6A [1]

Mit den herausgefundenen Parametern kommt man auf eine Temperatur von 3761.16K \pm 2.897%.

4.3 Kathodentemperaturen

Mit

$$T = \sqrt[4]{\frac{I_H * U_H - N_{WL}}{f \eta \sigma}} \tag{7}$$

[1] kann die Temperatur aus den gemessenen Wertepaaren in Unterkapitel 4.1 errechnet werden. Für die Heizung verwendet in Abbildung 6 findet man so eine Temperatur von 2048.87 K.

Für die Daten in Abbildung 7 findet man 2159.16 K.

Für die Daten in Abbildung 8 findet man 2263.24 K.

4.4 Austrittsarbeit

Durch das Umstellen von Gl. (1) ist es möglich, die Austrittsarbeit des verwendeten Materials (hier: Wolfram) auszurechnen. Die Austrittsarbeit beträgt demnach 3.82 eV

für die Daten in 6. Sie beträgt ca. 3.728 eV für die Kennlinie 7. Die Austrittsarbeit der Kennlinie 8 liegt bei 6.41 eV. Durchschnittlich ergibt sich also eine Austrittarbeit von 4.65 eV.

5 Diskussion

Es lassen sich herausgefundene Temperaturen vergleichen. Die über das Anlaufstromgebiet herausgefundene Temperatur (Unterkapitel 4.2) war zu hoch. So hat die Temperatur in Unterkapitel 4.3 bei den gleichen Heizeigenschaften zu dem Wert eine relative Abweichung von ca. 40%. Der höhere Wert überschreitet bereits den Schmelzpunkt (3680 \pm 20 K [5]) von Wolfram und ist daher höchst unwahrscheinlich. Der Fehler kommt wahrscheinlich zu stande, da die Ströme in dem Anlaufstromgebiet sehr klein sind und die verwendeten Messgeräte dementsprechend sehr empfindlich und anfällig für Fehler sind. Der Wert der Austrittsarbeit war im Durchschnitt nah am Literaturwert (4.55 eV [5]) mit einer relativen Abweichung von lediglich 2.20%. Um die Ergebnisse genauer zu bekommen, wäre es zu empfehlen, die Messungen jeweils mehrmals durchzuführen, vor Allem für das Anlaufstromgebiet. So könnte man Ungenauigkeiten besser eliminieren.

Literatur

- [1] TU Dortmund. Versuch Nr. 504: Thermische Elektronenemission. 2020.
- [2] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. URL: http://matplotlib.org/.
- [3] Eric Jones, Travis E. Oliphant, Pearu Peterson u. a. SciPy: Open source scientific tools for Python. Version 0.16.0. URL: http://www.scipy.org/.
- [4] Eric O. Lebigot. Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties. Version 2.4.6.1. URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/.
- [5] "LEXIKON DER PHYSIK: Wolfram". In: Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg (1998). URL: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/wolfram/15683.
- [6] Travis E. Oliphant. "NumPy: Python for Scientific Computing". Version 1.9.2. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 10–20. URL: http://www.numpy.org/.